

W24 0 / W24 P +12V  
W16 0 / W16 P GND  
W8 0 / W8 P -12V  
IN / EXT\_IN

W27 0 / W27 P  
W19 0 / W19 P  
W11 0 / W11 P  
W3 0 / W3 P

W26 0 / W26 P  
W18 0 / W18 P  
W10 0 / W10 P  
W2 0 / W2 P

W25 0 / W25 P  
W17 0 / W17 P  
W9 0 / W9 P  
W1 0 / W1 P

